

Przed użyciem respiratora należy przeczytać instrukcję użytkowania i zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

- » Osoba korzystająca z respiratora musi zapoznać się z treścią instrukcji użytkowania, tak aby w pełni zrozumieć funkcje i ustawienia aparatu.
- » Poziom tlenu w obszarze roboczym musi stanowić co najmniej 19,5% objętości powietrza.
- » Z respiratora oczyszczającego powietrze z filtrem P R SL nie należy korzystać w miejscach, w których brakuje odpowiedniej wentylacji, takich jak włazy, zbiorniki, przewody rurowe lub miejsca, w których poziom zanieczyszczeń przekracza próg 20-krotności dozwolonego narażenia.
- » Skład oparów powstających podczas spawania musi być znany.
- » Filtrów cząstek stałych nie można wykorzystywać do filtrowania oparów i par organicznych.
- » Do pracy w obszarach występowania cząstek stałych, oparów i par należy zastosować filtr kombinowany z odpowiednim respiratorem oczyszczającym powietrze.
- » Z respiratora GUARDIAN AIR należy korzystać stosownie do stężenia oparów i par w otaczającym powietrzu.
- » Filtr cząstek stałych P R SL należy stosować w połączeniu ze sprawdzoną dmuchawą marki Böhler.
- » Nie należy korzystać z respiratora GUARDIAN AIR w miejscach, w których może dojść do wybuchu.
- » Jeśli rozlegnie się alarm dźwiękowy dmuchawy, należy natychmiast opuścić miejsce prowadzenia prac i udać się do miejsca wolnego od zanieczyszczeń.
- » Respirator oczyszczający powietrze powinien być eksploatowany w temperaturze nie mniejszej niż 0°C i nie większej niż +40°C.

Zwroty w ramach wymiany gwarancyjnej będą przyjmowane pod warunkiem, że dmuchawa była czyszczona i poddawana przeglądowi, a filtr P R SL był regularnie wymieniany – co najmniej co 2 tygodnie.



OSTRZEŻENIE



- » Dozwolone jest stosowanie wyłącznie filtrów cząstek stałych firmy Böhler.
- » To, czy filtr Böhler zapewnia odpowiedni poziom ochrony, należy najpierw ustalić, konsultując się ze specjalistą ds. higieny pracy lub działem pomocy technicznej producenta.
- » Należy korzystać wyłącznie z filtrów P R SL umieszczonych w oryginalnym opakowaniu; nie należy korzystać z produktów dostępnych bez opakowania.
- » Nie należy stosować filtrów P R SL z uszkodzoną uszczelką lub jakimkolwiek widocznym uszkodzeniem obudowy. **Lokalizowanie usterek**
- » Jeśli rozlegnie się alarm dźwiękowy respiratora oczyszczającego powietrze, należy natychmiast opuścić miejsce prowadzenia prac i udać się do miejsca wolnego od zanieczyszczeń.
- » Przy włączonym respiratorze GUARDIAN AIR należy wyjąć filtr P R SL, aby ustalić, czy wystąpienia alarmu nie powoduje niedrożność filtra; jeśli po wyjęciu filtra alarm nie ustanie, może to oznaczać, że akumulator urządzenia wymaga ponownego naładowania.
- » Po włączeniu respiratora GUARDIAN AIR przez 4 sekundy emitowany jest alarm dźwiękowy; jeśli po upływie 4 sekund alarm nie ustanie, należy sprawdzić, czy nie doszło do zablokowania węża; jeżeli tak się nie stało, konieczne jest przeprowadzenie wymiany lub naładowanie akumulatora.
- » Należy przeprowadzić kontrolę respiratora oczyszczającego powietrze, aby upewnić się, że filtr P R SL jest szczelny; dopiero wówczas można zamontować nowy filtr w dmuchawie.

Wymijanie filtra

- » Filtr można odkręcić ręcznie.

Zakładanie filtrów

- » Po sprawdzeniu filtra pod kątem uszkodzeń należy dokręcić go dokładnie ręcznie.

Oznaczenia na filtrze

Filtr P R SL:	Nr kat.: 86645 (4 sztuki)
Oznaczenie kolorem:	Biały
Nazwa producenta:	voestalpine Böhler Welding Germany GmbH
Zgodność z normami EN:	EN12941:1998
Numer jednostki notyfikowanej:	1024
Etykieta produktu:	zob.: etykieta filtra

Zastosowania

Filtr P R SL zatrzymuje większość cząstek (cząstek stałych, aerozoli ciekłych, bakterii, wirusów oraz enzymów); w przypadku pyłów radioaktywnych, mikroorganizmów i enzymów filtra P R SL można użyć tylko raz.

Przechowywanie

Filtry P R SL należy przechowywać w suchych i czystych miejscach, w temperaturze od 0 do +40°C i wilgotności względnej poniżej 75% RH. Podczas przechowywania filtry muszą być chronione przed kontaktem z kurzem, cząstkami stałymi i innymi zanieczyszczeniami.

Żywotność produktu

Żywotność filtra P R SL zależy od warunków i stężenia cząstek stałych w miejscu użytkowania, a także od czasu użytkowania systemu przez operatora.

Gwarancja

Obowiązują warunki gwarancji określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży voestalpine Böhler Welding (dostępnych na stronie <https://www.voestalpine.com/welding/global-en/terms-conditions/>). Więcej informacji można uzyskać u autoryzowanego sprzedawcy. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne. W przypadku uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nieautoryzowaną interwencją lub użytkowaniem nieprzewidzianym przez producenta, gwarancja i odpowiedzialność tracą ważność. Odpowiedzialność i gwarancja wygasają również w przypadku użycia części zamiennych innych niż oryginalne części zamienne.

UWAGA!

Nigdy nie należy korzystać z wcześniej używanych filtrów. Nigdy nie należy podejmować prób wyczyszczenia filtra – nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować unieważnienie ochrony gwarancyjnej.