

Ta lekka i wygodna w transporcie ładowarka spełnia europejskie normy bezpieczeństwa. Należy przeczytać uważnie instrukcje użytkowania, które zawierają ważne opisy działania i bezpieczeństwa. Konieczne jest zachowanie instrukcji na przyszłość.

Funkcje

- » Uniwersalna ładowarka nadaje się wyłącznie do ładowania akumulatorów litowo-jonowych i jest wyposażona w zabezpieczenie przeciwzwarceniowe.
- » Zasilacz ładowarki posiada szybkoładowe umożliwiające podłączanie do różnych gniazd sieciowych.

Użytkowanie

Ładowarki należy używać wyłącznie do ładowania akumulatorów, które spełniają poniższe wymagania techniczne!

Przed podłączeniem do zasilania sieciowego o napięciu 100–240 V prądu przemiennego należy najpierw podłączyć wtyczkę wyjścia prądu stałego do akumulatora; należy upewnić się, że świecą się odpowiednie lampki ładowania (można to ustalić w oparciu o etykietę na obudowie z tyłu ładowarki).

Normalnym zjawiskiem jest nagrzewanie się ładowarki i akumulatora podczas ładowania (do temp. poniżej 50°C). Jeżeli wzrost temperatury jest większy, należy zaprzestać używania urządzenia. Po zakończeniu ładowania należy najpierw odłączyć wtyczkę wyjściową prądu przemiennego ładowarki, a dopiero potem wtyczkę wyjściową prądu stałego. Świecąca się czerwona dioda LED oznacza, że akumulatory są prawidłowo ładowane; a zielona – że są w pełni naładowane.

Bezpieczeństwo



OSTRZEŻENIE



- » Nie należy ładować akumulatorów innego typu. Zabronione jest otwieranie obudowy ładowarki. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez producenta.
- » Próba otwarcia urządzenia będzie skutkowała utratą ochrony gwarancyjnej, a podłączenie takiego urządzenia do sieci elektrycznej grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- » Nigdy nie należy narażać ładowarki na działanie wody, deszczu lub śniegu.
- » Zabronione jest używanie ładowarki noszącej widoczne ślady uszkodzeń – w takiej sytuacji należy skontaktować się z dostawcą lub innym fachowcem w celu przeprowadzenia naprawy.
- » Korzystanie z ładowarki w sposób niezgodny z zaleceniami opisanymi w niniejszej instrukcji użytkowania grozi pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami ciała; przed użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia dotyczące ładowarki, akumulatora i produktu.

UWAGA!

Aby uniknąć ryzyka powstania obrażeń ciała, należy ładować TYLKO akumulatory odpowiedniego typu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do wybuchu oraz powstania obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Ochrona środowiska

Akumulatory są sklasyfikowane jako drobne odpady chemiczne. Zepsute lub zużyte akumulatory należy umieścić w specjalnym pojemniku lub przekazać do punktu recyklingu odpadów.

Parametry techniczne

- » Zakres napięcia roboczego: 100–240 V; 50–60 Hz
- » Natężenie znamionowe: 1500 mA
- » Zakres temperatur roboczych: od 0 do 25°C
- » Robocza wilgotność względna: poniżej 65% RH

Gwarancja

Obowiązują warunki gwarancji określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży voestalpine Böhler Welding (dostępnych na stronie <https://www.voestalpine.com/welding/global-en/terms-conditions/>). Więcej informacji można uzyskać u autoryzowanego sprzedawcy. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne. W przypadku uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nieautoryzowaną interwencją lub użytkowaniem nieprzewidzianym przez producenta, gwarancja i odpowiedzialność tracą ważność. Odpowiedzialność i gwarancja wygasają również w przypadku użycia części zamiennych innych niż oryginalne części zamienne.